



miniSCAPE Appareil d'évacuation

Sain et sauf en quelques secondes

Exploitant la nouvelle technologie TabTec®, le miniSCAPE est un appareil d'évacuation à usage unique, d'une utilisation limitée à 5 minutes. Il est muni d'un embout buccal et d'un pince-nez.

Compact et pratique, le miniSCAPE se met dans la poche d'une blouse ou de tout autre vêtement de travail. Il peut être également porté à la ceinture, grâce à une pince intégrée très pratique.

En cas d'urgence, il peut être mis en place très rapidement et est immédiatement opérationnel. Le miniSCAPE est utilisable par les porteurs de barbe ou de lunettes grâce à son embout buccal sans harnais de tête. Il est contenu dans un boîtier translucide solide qui le protège des chocs et du vieillissement.

Applications

- Dans les laboratoires et usines, où gaz et vapeurs toxiques sont utilisés
- Dans les zones de stockage de gaz ou de liquides toxiques
- Pendant le transport de gaz ou de liquides toxiques
- Sur des sites à risque de fuites de gaz ou de vapeurs toxiques
- Réseaux de gaz, robinets haute pression, valves d'arrêt, compresseurs équipements frigorifiques, etc.

En cas de présence soudaine et inattendue de gaz ou vapeurs toxiques, sur le lieu de travail, le personnel peut quitter la zone dangereuse rapidement et sans risque avec le miniSCAPE. Son boîtier plastique, hygiénique et pratique, permet une distribution facile à différentes personnes comme des visiteurs ou des intervenants ponctuels. Il peut également être porté en continu par des travailleurs exposés à un risque permanent.



Caractéristiques

- Compact et hautes performances
- Mise en place simple et rapide
- Ajustement universel (Embout buccal)
- Facilement transportable dans une poche ou à la ceinture
- Protection respiratoire efficace pour les porteurs de lunettes ou de barbe.

Concept

Le miniSCAPE est certifié CE selon la norme DIN 58647-T7 et protège contre de nombreux gaz toxiques, tels que :

- Vapeurs organiques, solvants : benzène, tetrachloroéthane, trichloréthylène, ...
- Gaz inorganiques : halogénures d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, hydrogène sulfuré, dioxyde de soufre, ammoniac, ...

Le miniSCAPE est muni d'un embout buccal confortable en silicone directement monté sur le filtre. Un pince-nez est relié à l'ensemble par un cordon de sûreté.

Le miniSCAPE est conditionné dans un boîtier plastique résistant s'ouvrant facilement et rapidement en agissant sur la languette scellée située sur le devant. Des pictogrammes tenant lieu d'instructions sont visibles de l'extérieur.

Technologie Filtrante

Le miniSCAPE utilise la nouvelle génération de filtres TabTec®. A la place de granulés de charbon actif dans le filtre, TabTec® utilise une tablette de charbon compact.

Comparée aux filtres traditionnels, cette technologie brevetée offre un même niveau de performances, mais plus souple d'utilisation, en permettant une substantielle réduction des composants. Poids, volume et matériaux polluants sont ainsi moins importants. Le filtre offre également une résistance aux chocs, en éliminant le risque de cheminées dans le charbon.

Comme tout appareil filtrant, le miniSCAPE ne doit pas être utilisé dans des atmosphères pauvres en oxygène. En cas de présence de monoxyde de carbone, une cagoule de type S-CAP ou un appareil respiratoire isolant est recommandé.

Données Techniques

Pièce faciale	embout buccal intégré sur le filtre et pince-nez	
Durée de fonctionnement	minimum 5 min (selon les conditions)	
Utilisation	appareil d'évacuation 5 minutes à usage unique	
Résistance respiratoire	inférieure à 2.5 mbar à 30 l/min	
Stockage	4 ans dans son boîtier scellé	
Dimensions (avec boîtier)		
	Hauteur approx.	112 mm
	Largeur approx.	85 mm
	Profondeur approx.	65 mm (avec pince)
Poids	190 g (prêt à l'emploi dans son boîtier)	
	130 g (en utilisation, sans son boîtier)	
Homologation	ABEK-5 selon DIN 58647-T7	
Garantie	2 ans	

Référence de Commande

10038560 miniSCAPE en boîtier plastique



Votre contact direct

detecta
Services

ZAL du 14 Juillet
Rue Pierre et Marie Curie
62223 SAINT LAURENT BLANGY
Tél. : 03 21 50 39 53
Fax : 03 21 07 81 01

Sujet à modification sans préavis

MSA GALLET
Zone Industrielle Sud
01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. +33 (0)474 55 01 55
Fax +33 (0)474 55 47 99
E-mail message@msa-gallet.fr
<http://www.msa-gallet.fr>

MSA Schweiz
Eichweg 6
8154 Oberglatt
Tél. +41 (0)43 255 89 00
Fax +41 (0)43 255 99 90
E-mail info@msa.ch
<http://www.msa.ch>

ID 10-312.2 FR/04/02.11

MSA Belgium
Duwijkstraat 17
2500 Lier
Tél. +32 (0) 3 491 91 50
Fax +32 (0) 3 491 91 51
E-mail msabelgium@msa.be
<http://www.msa.be>

MSA
The Safety Company